電池パックを取り付ける／取り外す

電池パックを取り付ける

1

電池カバーを取り外す



・○部（電池カバーオープン用ツメ）に指をかけて、電池カバーを矢印方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2

電池パックを取り付ける



・リサイクルマークがある面を上にして、電池パックの先を合わせて取り付けます。

3

電池パックをロックする



・ロックレバーを矢印方向へスライドさせます。

4

電池カバーと本体の溝を合わせる



・矢印方向に電池カバーを押さえて、2ヵ所の溝を合わせます。

5

電池カバーを押さえる



・矢印の位置を指でしっかりと押さえます。

電池パックを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1

電池カバーを取り外す



・○部（電池カバーオープン用ツメ）に指をかけて、電池カバーを矢印方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2

電池パックのロックを解除する



・ロックレバーを矢印方向へスライドさせます。

3

電池パックを取り外す



・○部（ツメ）に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

4

電池カバーと本体の溝を合わせる



・矢印方向に電池カバーを押さえて、2ヵ所の溝を合わせます。

5

電池カバーを押さえる



・矢印の位置を指でしっかりと押さえます。

リチウムイオン電池について

本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。

・リサイクルのときは、ショートさせたり、分解したりしないでください。火災・感電の原因となります。

・リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。

電池パックについてのご注意

電池パックのご利用にあたっては、次の点にご注意ください。

・電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなったりすることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度補充電を行ってください。

・電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがありますが、安全上問題はありません。

・電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。

・電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができなくなるなど接触不良の原因となります。